



**Smussare e pulire l'estremità del tubo in PE.
Svitare la ghiera fino all'ultimo filetto.**

Chamfer and clean the PE pipe ends. Undo the nut to the last thread.

Chanfreiner les extrémités du tube PE. Dévisser l'écrou jusqu'au dernier filet.

Biselar y limpiar la extremidad de los tubos en PE. Retirar la tuerca hasta su última rosca.



Inserire il tubo nel manicotto fino alla battuta interna.

Push the pipe into the fitting to the pipe stop.

Insérer en rotation le tuyau dans le raccord jusqu'à son blocage contre la butée centrale.

Insertar el tubo con movimiento circular en el accesorio hasta llegar al tope central.



Serrare a fondo la ghiera, utilizzare una chiave per il serraggio finale.

Tighten the nut firmly, use a wrench for final tightening.

Visser et serrer l'écrou fermement, utiliser une clé pour le serrage final.

Cerrar la tuerca firmemente, utilizar una llave de apriete final.

